

# QUltimate

**T3**  
series

**Speakers**



**T3-42.3**

**T3-52.3**

**T3-62.3**

**T3-692.3**



### Table of Contents

	Pages
Table of Contents	3
English	4-5
French	6-7
Spanish	8-9
German	10-11
Specifications	12-15

# **Ultimate**

## **Introduction**

Ultimate Car Audio products have been designed to deliver awesome performance and the coolest look on the street! Learning from our past successes, our new products have been developed with a whole new look and attitude. After all, we want you to have an ultimate car audio system. Ultimate would like to thank you for purchasing it's products.

## **Caution**

Be advised that exposure to loud music for a long period of time may result in permanent hearing damage. Loud music can also distract you while driving, and prevent you from reacting quickly to emergency situations. Ultimate will accept no liability due to misuse of it's products.

## **Description**

Ultimate's T3 speakers take car audio enthusiasts to a whole new level. We spared no expense to deliver a perfect match of performance and design. Combining a fine balance of materials like woven fiber cones with Santoprene rubber surrounds and silk dome tweeters, you'll get nothing less than pure listening pleasure.

Maximizing system SPL and efficiency is accomplished through a 3 ohm glass fiber voice coil. Rugged cast aluminum baskets eliminate frame distortion, keeping your sound tight and clean. Removable protective grills make it easy to maintain that stock look, whether behind your door panels, in the dash or under the rear shelf. Or if you choose, keep them on and give your friends something to talk about!

## **Features**

- *Woven fiber woofer cone*
- *Ultra linear Santoprene rubber surround*
- *Neodymium silk dome tweeter*
- *3 ohm impedance*
- *Two layer high temperature TSV voice coil*
- *Strontium magnet structure*
- *Cast aluminum basket*
- *Removable speaker grill*

## Installation Precautions

- Always wear protective eyewear when using tools.
- Check for clearance in each mounting location before drilling any holes or installing any screws.
- In some vehicles, verify that the speaker will not interfere in any wires, control cables, fuel lines or any other factory components.
- For door installation, check for clearance of window crank lever and make sure the speaker magnet does not hit the window or its mechanism.
- Use a utility knife to remove the excess vinyl, carpet or particleboard before using any electrical tools to cut out the holes.
- Do not mount speakers where they can get wet.

## Installation

Ultimate recommends professional installation of all it's products. Should you choose to install this product yourself, please read this manual carefully and refer to the instructions detailed below. Failure to do so may result in poor product performance, premature or immediate malfunction, and potential damage to your vehicle or it's contents.

- Start by unpacking the speakers, and laying out the various components. At this point, discard what won't be used for your specific application. For example, the grills will not be used when your vehicle contains factory provisions that conceal the speaker system.
- Depending on whether you have selected to change the front and/or rear speakers, this will determine the next steps of your installation. Front speaker will typically be found in the doors, dashboard, or kick panel locations. Rear speakers are normally found in either the doors, side panels, or rear parcel shelf locations.
- You want to ensure that the correct replacement size has been purchased, in order to maintain the original condition of the vehicle. Choosing a speaker which is larger in size from the original equipment may require customization in order for a proper installation.
- Next step in the process is removing the factory grills or panels that conceal the speakers. Be careful when removing any panels, as the clips they use to hold them in place can be quite fragile. Proper tools are necessary to ensure damage does not result.
- Remove the speakers and set the screws aside. In some instances, these screws are custom machined and should be reused for your new speakers. Disconnect the wires and/or plugs from these speakers.
- Prior to installing your speakers, it is important to ensure that all obstructions are noted. Window mechanisms and truck lid bars are typically near or behind the speaker locations. You want to make sure these functions will continue to operate without obstruction from the speakers. This would result from larger magnet structures or deeper speaker than what is provided by the factory.
- It is critical that you determine the polarity of each wire in order to make a proper connection to your **Ultimate** speakers. No damage will result from this, but the bass performance will suffer as result. It is best to test your sound system before installing any grills or panels. If you find that the bass is stronger when the balance is taken to one side, the wires have in fact been reversed.
- Complete your installation by re-installing all grills or panels, taking note of any wire harness and/or clips that were disconnected or removed. You are now ready to enjoy the improved sound quality from these **Ultimate** speakers.

## Introduction

D'une allure des plus branchées en ville, les produits Ultimate Car Audio ont été conçus pour offrir un rendement extraordinaire. D'après nos succès passés, nous avons mis au point nos nouveaux produits en leur conférant une toute nouvelle allure et attitude. Après tout, nous voulons que vous possédiez l'ultime système audio dans votre automobile. Ultimate aimerait vous remercier d'avoir acheté ses produits.

## Attention

Nous vous avisons que l'exposition à de la musique très forte pendant une longue période de temps peut entraîner une perte de l'ouïe temporaire ou permanente. La musique forte peut également vous distraire au volant et vous empêcher de réagir rapidement lors de situations d'urgence. Ultimate n'acceptera aucune responsabilité découlant d'une mauvaise utilisation de ses produits.

## Description

Les haut-parleurs T3 d'Ultimate transportent les mordus de la haute fidélité pour automobile dans tout un autre univers. Nous n'avons rien ménagé pour livrer un mariage parfait de conception et de rendement. Grâce à son fin équilibre de matériels comme des cônes en fibre tissée avec des enceintes d'ambiance en caoutchouc Santoprene et des haut-parleurs d'aiguës à membrane en soie, vous en retirerez non moins qu'un pur plaisir d'écoute.

La maximisation du niveau de pression acoustique (Lp) et de l'efficacité du système s'effectue par le biais d'une bobine mobile par fibre de verre de 3 Ohm. De robustes paniers en aluminium coulé éliminent la distorsion de l'armature du haut-parleur (saladier) dans les enceintes haute puissance et gardent la reproduction sonore serrée, nette et franche. Vous pouvez retirer les treillis de protection amovibles afin de procurer une allure sobre et classique, qu'ils se trouvent derrière vos panneaux de porte, dans le tableau de bord ou sous la plage de custode (tablette arrière). Ou encore vous pouvez garder les treillis en place et fournir à vos amis un sujet de conversation!

## Caractéristiques

- *Cône de woofer tissé fibre*
- *Caoutchouc Santoprene, ultra linéaire entourez*
- *Tweeter en soie de dôme de néodyme*
- *Impédance de 3 ohms*
- *Deux enroulement à hautes températures de voix de la couche TSV*
- *Structure d'aimant de strontium*
- *Panier de fonte d'aluminium*
- *Gril démontable de haut-parleur*

## Précautions lors de l'installation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des outils.
- Vérifiez s'il y a du jeu dans chacun des endroits de montage avant de percer des trous ou de visser des vis.
- Dans certains véhicules, vérifiez si le haut-parleur n'interférera pas avec des fils, des câbles de contrôle, des canalisations d'essence ou tous autres éléments composants d'origine.
- Pour l'installation dans les portières, vérifiez s'il y a assez de jeu avec la manivelle de vitre et assurez-vous que l'aimant du haut-parleur ne frappe pas la vitre ni son mécanisme.
- Utilisez un couteau pour enlever le surplus de vinyle, de tapis ou de panneau de particules avant d'utiliser des outils électriques pour découper les trous.
- N'installez pas les haut-parleurs où ils pourraient se mouiller.

## Montage

Ultimate recommande que tous ses produits soient installés par des professionnels. Si vous décidez d'installer ce produit vous-même, lisez attentivement ce manuel et consultez les directives détaillées ci-dessous. L'omission de suivre ces directives pourrait entraîner une performance médiocre du produit, un mauvais fonctionnement prématûr ou immédiat ainsi que des dommages possibles à votre véhicule ou son contenu.

- Commencez par enlever les haut-parleurs de leur emballage et disposez les divers éléments composants. À ce moment-ci, jetez ce qui est inutile pour votre montage. Par exemple : les grilles ne seront pas utilisées lorsque votre véhicule contient des dispositifs d'origine qui dissimulent les haut-parleurs.
- Le remplacement des haut-parleurs avant et(ou) arrière déterminera les étapes suivantes du montage. Le haut-parleur avant se trouve habituellement dans les portières, le tableau de bord ou les panneaux de seuil de porte. Les haut-parleurs arrière se trouvent normalement dans les portières, les panneaux latéraux ou les plages arrière.
- Assurez-vous d'avoir acheté la bonne dimension, afin de garder l'état original du véhicule. Si vous choisissez un haut-parleur plus grand que celui d'origine, il se pourrait qu'il soit nécessaire de le personnaliser pour un montage adéquat.
- La prochaine étape est d'enlever les grilles ou les panneaux d'origine qui dissimulent les haut-parleurs. Faites attention lorsque vous enlevez les panneaux, puisque les pinces utilisées pour les maintenir en place peuvent être assez fragiles. Les bons outils sont nécessaires pour assurer qu'il n'y ait pas de dommages.
- Enlevez les haut-parleurs et mettez les vis de côté. Dans certains cas, ces vis sont usinées sur mesure et elles doivent être réutilisées pour vos nouveaux haut-parleurs. Débranchez les fils et(ou) les fiches de ces haut-parleurs.
- Avant d'installer vos haut-parleurs, il est important de prendre note de tous les obstacles ou obstructions. Les mécanismes pour les fenêtres et les barres du coffre se trouvent habituellement près des endroits où sont placés les haut-parleurs ou derrière ceux-ci. Vous voudriez vous assurer que tout fonctionnera sans obstruction, qui pourrait être causée par les haut-parleurs. Cela pourrait résulter du montage de plus grosses structures aimantées ou des haut-parleurs plus profonds que les originaux.
- Il est crucial de déterminer la polarité de chaque fil, afin d'effectuer une connexion adéquate à vos haut-parleurs **Ultimate**. Il ne s'ensuivra aucun dommage, mais la performance de la basse en souffrirait. Il est préférable de faire l'essai de votre système de son avant d'installer des grilles ou des panneaux. Si vous constatez que la basse est plus forte lorsque le bouton de la balance (ou réglage d'équilibre) est placé à une extrémité, les fils ont effectivement été inversés.
- Complétez votre montage en réinstallant toutes les grilles ou tous les panneaux, en prenant note des faisceaux de fils et(ou) de pince-fils qui ont été débranchés ou enlevés. Vous pouvez maintenant profiter de la qualité du son améliorée de ces haut-parleurs **Ultimate**.

## Introducción

Los productos de audio para automóviles Ultimate han sido diseñados para brindar un rendimiento formidable y la presencia más excepcional que se ve por las calles! Basándonos en nuestros éxitos anteriores, hemos desarrollado nuestros nuevos productos con una imagen y actitud totalmente nuevas. Después de todo, queremos que usted tenga un sistema de audio "de lo último" en su automóvil. Le damos las gracias por comprar los productos de Ultimate.

## Advertencia

Le recordamos que la exposición a música con el volumen alto puede causar daños de audición permanentes. La música fuerte también puede distraer e impedir que usted reaccione rápido en una emergencia. Ultimate no asume responsabilidad alguna por el uso inapropiado de sus productos.

## Descripción

Los altavoces T3 elevan a los entusiastas de las radio de automóviles a un nivel completamente nuevo. No hemos escatimado gastos para lograr una armonía perfecta entre rendimiento y diseño. La combinación cuidadosamente balanceada de materiales como conos de fibras entrelazadas con rebordes de goma Santoprene y altavoces agudos con domo de seda aseguran puro deleite auditivo.

Una bobina acústica en fibra de vidrio de 3 ohmios garantiza máximo nivel de presión del sonido (SPL) y óptima eficiencia. Las cestas resistentes de aluminio forjado eliminan la distorsión del bastidor en sistemas de alta potencia, manteniendo un sonido apretado y claro. Rejillas protectoras desmontables permiten mantener el aspecto original, ya sea que se instalen detrás de los paneles de las puertas, en el tablero de instrumentos o debajo de la repisa trasera. O si prefiere, puede dejar las rejillas instaladas y idarle de qué hablar a sus amigos!

## Características

- *Cono tejido de la fibra*
- *Caucho Santoprene ultra linear rodea*
- *Altavoz de agudos seda del neodimio*
- *Impedancia de 3 ohmios*
- *Bobina TSV de alta temperatura*
- *Estructura del imán del estroncio*
- *Cesta del aluminio de molde*
- *Parrilla desprendible del altavoz*

## Precauciones para la instalación

- Usar siempre gafas protectoras cuando se utilizan herramientas.
- Verificar que haya suficiente espacio en el lugar donde se desea instalar los altavoces antes de taladrar o insertar tornillos.
- En algunos vehículos se debe comprobar que los altavoces no interfieran con alambres, cables de control, líneas de combustible u otros componentes instalados de fábrica.
- Para la instalación en las puertas, verificar que haya suficiente espacio para que la manivela de la ventanilla funcione sin obstrucciones y asegurarse de que el imán del altavoz no tope contra la ventanilla o su mecanismo.
- Quitar el exceso de vinilo, alfombra o tablero de partículas de madera con un cuchillo antes de hacer agujeros con herramientas eléctricas.
- No montar los altavoces en lugares donde se puedan mojar.

## Instalación

Ultimate recomienda la instalación profesional para todos sus productos. Si decide instalar este producto por su cuenta, por favor lea este manual detenidamente y consulte las instrucciones que se detallan a continuación. El incumplimiento de lo antedicho puede resultar en el rendimiento deficiente, el malfuncionamiento prematuro o inmediato del producto, y el daño potencial a su vehículo o su contenido.

- Sacar los altavoces de su embalaje y colocarlos en una superficie plana. Ahora se deben desechar todos los componentes que no se van a usar para la instalación. Por ejemplo, las rejillas no se usan si su coche viene equipado con dispositivos para ocultar el sistema de altavoces.
- Los próximos pasos de la instalación dependen de si ha optado por cambiar los altavoces delanteros y/o traseros. Los altavoces delanteros generalmente se encuentran en las puertas, el tablero de instrumentos o en el panel del reposapiés. Los altavoces traseros generalmente se encuentran en las puertas, los paneles laterales o la repisa trasera.
- A fin de mantener el aspecto original de su vehículo, asegúrese de que los nuevos altavoces sean del tamaño apropiado. Los altavoces más grandes que los originales pueden requerir trabajos de adaptación para su instalación correcta.
- El próximo paso consiste en quitar las rejillas o paneles de fábrica que se usan para ocultar los altavoces. Quitar los paneles con cuidado, ya que los sujetadores que los mantienen en su lugar pueden ser bastante frágiles. Usar las herramientas adecuadas para evitar daños.
- Sacar los altavoces y poner los tornillos de lado. En algunos casos los tornillos han sido maquinados a medida y se deben usar en los nuevos altavoces. Desconectar los cables y/o enchufes de los altavoces.
- Es importante tomar nota de todas las obstrucciones antes de instalar los altavoces. Los mecanismos de las ventanillas y las barras de la tapa del baúl generalmente se encuentran cerca o detrás de los altavoces. Asegurarse de que estos mecanismos puedan funcionar sin obstrucciones. Esto podría ocurrir si se instalan altavoces con imanes grandes o altavoces más profundos que no caben en el espacio proporcionado de fábrica.
- Para conectar sus altavoces **Ultimate** correctamente es crítico determinar la polaridad de los cables. Si no se hace, no se dañará el equipo, pero el sonido del altavoz de grave sufrirá. Si usted encuentra que el altavoz de grave suena más fuerte cuando se ajusta el balance más hacia un lado, se han invertido los cables.
- Para terminar la instalación volver a instalar las rejillas o los paneles prestando atención a los arneses de cables y/o sujetadores que se puedan haber desconectado o quitado. Ahora usted está en condiciones de disfrutar del excelente sonido de sus altavoces **Ultimate**.

# Ultimate

## Einleitung

Ultimate Car Audio-Produkte wurden ausgelegt, um großartige Leistung und den coolsten Look überhaupt zu bieten! Auf der Basis unseres Erfolgs, haben wir neue Produkte mit einem vollkommen neuen Look und Verhalten entwickelt. Schließlich wollen wir doch, dass Sie das ultimative Auto-Audiosystemen besitzen. Ultimate möchte Ihnen für den Kauf unserer Produkte danken.

## Vorsicht

Bitte beachten Sie, dass das Hören von lauter Musik über längere Zeit zu permanenten Hörschäden führen kann. Lauter Musik kann beim Fahren auch ablenkend sein und Ihnen nicht erlauben, in gefährlichen Situation schnell zu reagieren. Ultimate übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch den Missbrauch der Produkte entstehen.

## Beschreibung

Die T3-Lautsprecher von Ultimate eröffnen Car-Audio-Enthusiasten eine ganz neue Ebene. Wir haben keine Unkosten gescheut, um Ihnen eine perfekte Mischung von Leistung und Design zu liefern. Das fein abgestimmte Gleichgewicht zwischen Materialien wie Gewebemembrane mit Santoprene-Gummisicken und Seidendorf-Hochtöner, versichern reinsten Hörgenuß.

Eine 3-Ohm Fiberglas-Schwingspule gewährleistet maximalen Schalldruckpegel (SPL) und Schall-Leistung. Stabile Aluminiumguß-Körbe eliminieren Rahmenverformungen in Hochleistungssystemen und sorgen für einen geschlossenen und reinen Klang. Abnehmbare Schutzgitter erhalten die einfachen Linien der Originallautsprecher in allen Einbaulagen: in der Tür, unter dem Armaturenbrett und unter der Heckablage. Oder Sie können die Gitter auch auf den Lautsprechern lassen und Ihren Freunden etwas zum Reden geben!

## Besonderheiten

- *Gesponnener Faserwooferkegel*
- *Santoprene-Sicken*
- *Seide Haubetweeter*
- *3 ohm impedanz*
- *Hochtemperatur mit zwei Schichten TSV Schwingspule*
- *Strontiummagnetstruktur*
- *Gußaluminiumkorb*
- *Entferbarer Lautsprechergrill*

## Vorsichtsmaßnahmen für den Einbau

- Beim Gebrauch von Werkzeugen immer Augenschutz benutzen.
- Bevor Löcher gebohrt oder Schrauben eingebaut werden, erst prüfen ob genügend Einbauraum vorhanden ist.
- In einigen Fahrzeugen darauf achten, dass die Lautsprecher nicht Drähte, Steuerkabel, Kraftstoffleitungen oder andere ab Werk installierte Komponenten behindern.
- Beim Einbau in der Tür auf genügend Abstand von der Fensterkurbel achten und sicherstellen, dass der Lautsprechermagnet nicht auf das Fenster oder den Fenster-Mechanismus stößt.
- Bevor Löcher mit elektrischen Werkzeugen gebohrt werden, überstehendes Vinyl, Teppichüberstände oder Holzspanreste mit einem Universalmesser entfernen.
- Die Lautsprecher nicht in einer Lage einbauen, in der sie nass werden können.

## Einbau

Ultimate empfiehlt dieses Produkt von einem Fachmann einzubauen zu lassen. Sollten Sie das Produkt selbst einzubauen wollen, bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen und die unten angegebenen Anweisungen genau beachten. Nichtbeachtung kann zu einer Verringerung der Produktleistung, zu vorzeitigen oder sofortigen Betriebsstörungen oder zu Schäden am Wagen oder dessen Inhalt führen.

- Als erstes die Lautsprecher auspacken und die verschiedenen Komponenten bereitlegen. Alle Komponenten, die nicht benutzt werden, jetzt wegwerfen. Zum Beispiel, die Gitter werden nicht benutzt, wenn Ihr Wagen bereits ab Werk mit Einrichtungen zum Verhüllen der Lautsprecher versehen ist.
- Der nächste Schritt hängt davon ab, ob Sie die vorderen und/oder hinteren Lautsprecher austauschen wollen. Die vorderen Lautsprecher befinden sich gewöhnlich in den Türen, im Armaturenbrett oder im Fußraum. Die hinteren Lautsprecher sind gewöhnlich entweder in den Türen, den Seitenverkleidungen oder in der Heckablage montiert.
- Um das Fahrzeug im Originalzustand zu erhalten, darauf achten, dass die Ersatzlautsprecher die richtige Größe haben. Lautsprecher, die größer als die Originallautsprecher sind, müssen der Einbaulage angepasst werden.
- Als nächstes werden die ab Werk gelieferten Gitter oder Platten, die die Lautsprecher verhüllen, entfernt. Beim Entfernen der Platten vorsichtig vorgehen, da die Klammern, mit denen die Platten gesichert sind, ziemlich zerbrechlich sind. Geeignete Werkzeuge benutzen, um Schäden zu vermeiden.
- Die Lautsprecher entfernen und die Schrauben beiseite legen. Bei einigen Schrauben handelt es sich um Spezialanfertigungen, die in den neuen Lautsprechern wieder benutzt werden müssen.
- Drähte und/oder Anschlüsse von den Lautsprechern trennen.
- Vor dem Einbau auf Hindernisse achten. Gewöhnlich befinden sich die Fenstermechanismen und Kofferraumdeckel-Stangen in der Nähe oder hinter den Lautsprecher-Einbaustellen. Darauf achten, dass die Lautsprecher den Betrieb dieser Mechanismen nicht behindern. Dies könnte der Fall sein, wenn die neuen Lautsprecher große Magneten haben oder tiefer als die ab Werk gelieferten Lautsprecher sind.
- Für den sachgemäßen Anschluss der **Ultimate**-Lautsprecher, ist es kritisch, auf die richtige Polarität der Drähte zu achten. Andernfalls werden zwar die Lautsprecher nicht beschädigt, aber der Bassklang wird beeinträchtigt. Wenn Sie finden, dass der Bass stärker ist, wenn der Balance-Regler weiter nach einer Seite geschoben wird, sind die Drähte umgekehrt angeschlossen.
- Zum Schluss alle Gitter und Tafeln wieder einzubauen. Dabei auf getrennte oder entfernte Kabelbäume und/oder Klammern achten. Sie sind jetzt in der Lage, den erstklassigen Klang dieser **Ultimate**-Lautsprecher zu genießen.

# Ultimate

Specifications	T3-42.3	T3-52.3
Type:	2-way	2-way
Size:	4"	5.25"
	10 cm	13 cm
Power Rms:	50w	60w
Power Max:	150w	180w
Impedance	3 ohm	3 ohm
Surround:	Santoprene	Santoprene
Cone:	Woven Fiber	Woven Fiber
Tweeter:	Silk Dome	Silk Dome
Frequency Response:	60hz-22khz	40hz-22khz
Sensitivity:	88db	89db

Specifications	T3-62.3	T3-692.3
Type:	2-way	2-way
Size:	6.5"	6" x 9"
	16.5 cm	15.3cmx22.8 cm
Power Rms:	80w	100w
Power Max:	240w	300w
Impedance	3 ohm	3 ohm
Surround:	Santoprene	Santoprene
Cone:	Woven Fiber	Woven Fiber
Tweeter:	Silk Dome	Silk Dome
Frequency Response:	30hz-22khz	30hz-22khz
Sensitivity:	90db	91db

# Ultimate

<b>Caractéristiques</b>	<b>T3-42.3</b>	<b>T3-52.3</b>
Type:	2-voies	2-voies
Taille:	4"	5.25"
	10 cm	13 cm
Puissance RMS:	50w	60w
Puissance Max:	150w	180w
Impédance	3 ohm	3 ohm
Suspension:	Santoprene	Santoprene
Membrane:	Fibre Tissée	Fibre Tissée
Haut-Parleur D'aigus:	Dôme en Soie	Dôme en Soie
Réponse en Fréquence:	60hz-22khz	40hz-22khz
Sensibilité:	88db	89db

<b>Caractéristiques</b>	<b>T3-62.3</b>	<b>T3-692.3</b>
Type:	2-voies	2-voies
Taille:	6.5"	6" x 9"
	16.5 cm	15.3cm x 22.8 cm
Puissance RMS:	80w	80w
Puissance Max:	240w	240w
Impédance	3 ohm	3 ohm
Suspension:	Santoprene	Santoprene
Membrane:	Fibre Tissée	Fibre Tissée
Haut-Parleur D'aigus:	Dôme en Soie	Dôme en Soie
Réponse en Fréquence:	30hz-22khz	30hz-22khz
Sensibilité:	90db	91db

# Ultimate

Características	T3-42.3	T3-52.3
Tipo:	2-vías	2-vías
Tamaño:	4"	5.25"
	10 cm	13 cm
Potencia RMS:	50w	60w
Potencia Max:	150w	180w
Impedancia	3 ohm	3 ohm
Marco:	Santoprene	Santoprene
Cono:	Fibre Tejida	Fibre Tejida
Altavoz de agudos:	Bóveda de Seda	Bóveda de Seda
Repuesta de Frecuencia:	60hz-22khz	40hz-22khz
Sensibilidad:	88db	89db

Características	T3-62.3	T3-692.3
Tipo:	2-vías	2-vías
Tamaño:	6.5"	6" x 9"
	16.5 cm	15.3cm x 22.8 cm
Potencia RMS:	80w	100w
Potencia Max:	240w	300w
Impedancia	3 ohm	3 ohm
Marco:	Santoprene	Santoprene
Cono:	Fibre Tejida	Fibre Tejida
Altavoz de agudos:	Bóveda de Seda	Bóveda de Seda
Repuesta de Frecuencia:	30hz-22khz	30hz-22khz
Sensibilidad:	90db	91db

# Ultimate

<b>Technische Daten</b>	<b>T3-42.3</b>	<b>T3-52.3</b>
Prinzip:	2-way	2-way
Durchmesser:	4"	5.25"
	10 cm	13 cm
Energie Rms:	50w	60w
Energie Max:	150w	180w
Impedanz:	3ohm	3ohm
Umgeban Sie:	Santoprene	Santoprene
Membran Material:	Gesponnene Faser	Gesponnene Faser
Hoctoner:	Silk Haube	Silk Haube
Frequenzbereich:	60hz-22khz	40hz-22khz
Schalldruck:	88db	89db

<b>Technische Daten</b>	<b>T3-62.3</b>	<b>T3-692.3</b>
Prinzip:	2-way	2-way
Durchmesser:	6.5"	6" x 9"
	16.5 cm	15.3cm x 22.8 cm
Energie Rms:	80w	100w
Energie Max:	240w	300w
Impedanz:	3ohm	3ohm
Umgeban Sie:	Santoprene	Santoprene
Membran Material:	Gesponnene Faser	Gesponnene Faser
Hoctoner:	Silk Haube	Silk Haube
Frequenzbereich:	30hz-22khz	30hz-22khz
Schalldruck:	90db	91db



Tel: (514) 457-2555 • Fax: (514) 457-5507

[www.ultimate-sound.com](http://www.ultimate-sound.com)